



CHAUFFAGE ET CLIMATISATION





Formation Technique – F10

Dépannage et Codes défauts - MULTI V III, Space II et Mini

Livret 3 sur 3










Auto Diagnostique

- Cette fonction est destinée à l'autodiagnostic du climatiseur et au signalement d'éventuels défauts.
- La présence d'une erreur est indiquée sur la façade d'affichage des unités intérieures et des télécommandes filaires.
- Les codes défauts impliquant le(s) groupe(s) extérieur(s) sont signalés aussi bien sur le groupe que sur les unités intérieures et les télécommandes.
- Si plusieurs problèmes se produisent simultanément, le code d'erreur le moins élevé s'affiche en premier.
- Affichage sur le groupe extérieur (Maître) : MULTI V. III MULTI V. SPACEII MULTI V. III MULTI V. SPACEIII MULTI V. III MULTI V. III

Le Code défaut est indiqué sur l'affichage 7 segments de la PCB principale ou d'affichage. L'affichage de droite reste fixe et indique le numéro du module extérieur, tant dis que les 2 premiers indique par combinaison le code défaut.



Affichage sur les Télécommandes filaires :

Affichage en alternance du CH + Code défaut. Exemple : Le code défaut CH105 sera indiqué → CH + 105

• Affichage sur les unités Intérieures :

Pour les unités Intérieures ne pas se fier aux couleurs des LED de la carte d'affichage en façade. Les couleurs peuvent être différente suivant les unités. Il faut se fier aux pictogrammes représentés sur la carte d'affichage des unités, tel qu'indiqué dans le tableau (Voir pages suivantes).





> Liste des Codes défauts

	Code Panne	Description	MULTI V. III	MULTI V	MULTI V
′0	01 Défaut Sonde de reprise d'air		0	0	0
SE	02	Défaut Sonde entrée échangeur	0	0	0
	03	Défaut de communication carte électronique télécommande Filaire		0	0
INTERIEURES	04	0	0	0	
	05	05 Défaut de communication carte électronique Intérieure / Extérieure		0	0
	06	1 ,		0	0
ES	09	Défaut EEPROM carte électronique	0	0	0
UNITES	10	Défaut lié au Moteur ventilateur DC	0	0	0
	11	Défaut unité intérieure non reconnu	0	0	0
	17	Défaut Sonde de Soufflage d'air uniquement sur Gainable 100% Air Neuf	0	0	0
	21	Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter	0	0	0
	22	Surintensité Ampèremètre Carte électronique	0	0	0
	23	Ligne DC Faible Tension vers le compresseur Inverter	0	0	0
	24	Pressostat HP Ouvert	0	0	0
	25	Ligne AC Sur / Sous tension	0	0	0
	26	Défaut de position électrique compresseur Inverter	0	0	0
	27	Surintensité instantanée d'alimentation AC			0
/,	28 Ligne DC Surtension 29 Surintensité du compresseur Inverter 30 Température de refoulement Compresseur Fixe 2 anormalement élevée 32 Température de refoulement Compresseur Inverter anormalement élevée 33 Température de refoulement Compresseur Fixe 1 anormalement élevée		0	0	0
EXTERIEURES			0	0	0
			0		
R			0	0	0
			0		
	34 Haute pression excessive détectée sur le sonde de pression HP		0	0	0
UNITES	35	Basse pression trop faible détectée sur le sonde de pression BP	0	0	0
🛓	36	Erreur rapport HP / BP < 1,6bar	0	0	0
5	39	Défaut communication Processeur PFC / Processeur Inverter	0	0	0
	 40 Défaut Composant Ampèremètre 41 Défaut Sonde de refoulement compresseur Inverter 42 Défaut Sonde basse pression 		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	43			0	0
	44	Défaut Sonde reprise d'air extérieure	0	0	0
	45	Défaut Sonde échangeur extérieure	0	0	0
	46	Défaut de sonde aspiration compresseur	0	0	0



	Code Panne			MULTI V SPACETI	MULTI V
	47	Défaut Sonde de refoulement compresseur Fixe 1	0		
	48	Défaut Sonde de refoulement compresseur Fixe 2	0		
	49	Défaut Sonde IPM anormalement élevée	0		
	50	Défaut d'alimentation partielle sur les bornes R, S, T	0	0	0
	51	Sur combinaison d'unités Intérieures	0	0	0
	52	Défaut de communication Pcb Inverter compresseur / Pcb Principale	0	0	0
	53	Défaut de communication Unités Intérieures / extérieure	0	0	0
	54	Défaut de raccordement alimentation triphasée	0	0	0
	57	Erreur de communication Pcb Principale ← → Pcb Inverter compresseur	0	0	0
	59	Erreur de sous capacité du groupe ou groupe esclave disjoncté	0		
	60	Défaut d'EEPROM sur Pcb Inverter	0	0	0
Si	67	Moteur ventilateur DC Bloqué	0	0	0
exterieures	69	Erreur Sonde CT compresseur Fixe 1	0		
	70 Erreur Sonde CT compresseur Fixe 2 73 Surintensité instantanée d'entrée AC 74 Intensité triphasée déséquilibrée 75 Erreur sonde CT ventilateurs 76 Erreur haute tension liaison DC Pcb ventilateur 77 Surintensité moteur ventilateur dépassant 5A 79 Défaut démarrage ventilateur, problème de position		0		
H.			0		0
					0
			0	0	
			0	0	
UNITES			0	0	
			0	0	
86		Erreur Eeprom Pcb Principale	0	0	0
	87	Erreur Eeprom Pcb ventilateur	0	0	
	104	Erreur de communication entre groupes extérieures	0		
	105	Erreur communication Pcb ventilateur ←→ Pcb Inverter	0	0	
	106 Défaut IPM Pcb Inverter		0	0	
	107 Tension liaison DC ventilateur trop faible		0	0	
	113 Sonde de tuyauterie liquide groupe extérieur		0	0	0
	114			0	
	115	Sonde sortie sous-refroidisseur	0	0	0
	151	Défaut basculement Vanne 4 voies sur un des modules extérieurs	0		
	153	Défaut Sonde sortie batterie supérieure	0		



	Code Panne Description		MULTI V. III	MULTI V SPACEII	MULTI V
S	154	Défaut Sonde sortie batterie inférieure	0		
	173	Défaut Compresseur Fixe 1	0		
ERIEURES	174	Défaut Compresseur Fixe 2 O			
吊	182	Erreur Eeprom Pcb Principale/Configuration			
	184	Défaut Sonde Huile circuit Compresseur Inverter	0		
	185	185 Défaut Sonde Huile circuit Compresseur Fixe 1			
TES	Delate Solide Falle Circuit Compressed Fixe 2		0		
	193 Température radiateur Pcb ventilateur élevée dépassant 95°C		0	0	
	194	Défaut sonde radiateur Pcb ventilateur	0	0	



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
01	Défaut sonde de reprise d'air de l'unité intérieure		
02	Défaut sonde d'entrée d'échangeur de l'unité intérieure	Canda saunás au	1. Problème de connexion
06	Défaut sonde de sortie d'échangeur de l'unité intérieure		Coupée ou court-circuit Sonde défectueuse
17	Défaut sonde de soufflage d'air uniquement sur le Gainable 100 Air Neuf		4. PCB défectueuse



си-поом: Sonde reprise d'air

CN-PIPE2 : Sonde sortie échangeur CN-PIPE1 : Sonde entrée échangeur

★ Points de contrôle:

- 1) Contrôler la connexion de la sonde sur la PCB (Connecteur mâle / femelle).
- 2) Déconnecter la sonde et mesurer sa résistance avec un testeur.
 - Sonde reprise d'air : 10° C = 20.7k Ω : 25° C = 10k Ω : 50° C = 3.4k Ω
 - Sonde échangeur : $10^{\circ}\text{C} = 10^{\text{k}\Omega}$: $25^{\circ}\text{C} = 5^{\text{k}\Omega}$: $50^{\circ}\text{C} = 1.8^{\text{k}\Omega}$
- 3) Remplacer la sonde si sa valeur de résistance n'est pas correcte.
- 4) Contrôler la tension d'alimentation de la sonde (sur connecteur PCB) : env. 5V DC. Remplacer carte si tension incorrecte
- 5) Reconnecter la sonde et vérifier si la tension mesurée correspond à la température (Voir tableau de valeurs en dernière page).
- 6) Remplacer la PCB si la tension n'est pas correcte.



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
03	Erreur de communication entre l'unité intérieure et la commande filaire	La PCB de l'unité intérieure ne reçoit pas de signal de la télécommande	 Commande filaire défectueuse PCB unité intérieure défectueuse . Défaut de connexion des connecteurs Câble de liaison défectueux

★ Points de contrôle :

- 1) Contrôler les points de connexion de la commande filaire (Connexion des connecteurs)
- 2) Dans le cas où la commande filaire est installée à proximité d'un câble d'alimentation AC, il faut alors le séparer de celui-ci d'au moins 30cm.
- 3) Dans le cas où la commande filaire de remplacement n'a pas de défaut, alors la commande filaire d'origine est défectueuse.
- 4) Dans le cas du code CH03 même après remplacement de la commande filaire, alors la commande filaire n'est pas défectueuse, mais la PCB de l'unité intérieure doit être remplacée.
- 5) Dans le cas du code CH03 même après remplacement de la commande filaire et de la PCB de l'unité intérieure, alors le câble entre la commande filaire et l'unité intérieure doit être remplacé.



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
04	rolovado	Iniveau d'éau augmente et souleve le	Pompe/contact à flotteur défectueux Vidange défectueuse (Bouchon / contre-pente) PCB défectueuse


★ Points de contrôle

- 1) Contrôler le fonctionnement de la pompe s'il y a présence d'eau ? (Bruit de fonctionnement / contrôler l'évacuation de l'eau).
- 2) Dans le cas où la pompe ne fonctionne pas, contrôler l'alimentation électrique 220V de la pompe de relevage.

 Dans le cas où la pompe ne fonctionne pas alors qu'elle est alimentée par la PCB, alors remplacer la pompe de relevage.
- 3) Si la PCB ne délivre pas le 220V, alors remplacer la PCB.
- 4) Dans le cas où la pompe est OK, contrôler les bouchons éventuels de la tuyauterie d'évacuation ou l'installation correct de la tuyauterie d'évacuation et assurez-vous d'un flux d'eau correct.
- 5) Dans le cas où la pompe est OK, qu'il n'y a pas de problème d'évacuation d'eau et que le code défaut est toujours affiché, alors contrôler si le flotteur n'est pas bloqué en position haute.
 - Contrôler le contact du flotteur à l'aide d'un ohmmètre (Normalement fermé).

Si le niveau d'eau dans le bac dépasse la moitié de la course du flotteur, l'unité est automatiquement mise à l'arrêt.

Ceci ne provoque pas l'arrêt du système. Seule l'unité intérieure concernée s'arrête.





Connecteur pompe



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
05	Défaut de communication entre unités extérieure et intérieure	Dans le cas où l'unité intérieure ne reçoit aucun signal de l'unité extérieure .	 "Auto-adressage" non réalisé Défaut de connexion de la ligne de communication entre les unités. Le câble de communication est coupé ou en court-circuit. Défaut du circuit de communication de l'unité intérieure. Défaut du circuit de communication de l'unité extérieure. Distance insuffisante entre câble d'alimentation électrique et câble de communication Défaut d'alimentation électrique du groupe extérieur.

★ Points de contrôle :

[Dans le cas où toutes les unités intérieures affichent le code CH05]

- 1) Assurez-vous que l'"auto-reconnaissance" a été effectuée.
- 2) Contrôler que le groupe extérieur est électriquement alimenté. Si l'alimentation est disjoncté, rechercher la cause et rétablir l'alimentation électrique. (Cause : fuite de courant ou compresseur endommagé, disjoncteur défectueux, court-circuit, etc)
- 3) Contrôler que le câble d'alimentation est correctement connecté sur le bornier du groupe extérieur.



- 4) Contrôler si le câble de communication est coupé ou en court-circuit.
 - (Confirmation coupure : Couper l'alimentation électrique, déconnecter la ligne de communication du groupe et des unités intérieures et la mettre en court-ciruit puis mesurer la résistance avec un ohmmètre \rightarrow Dans le cas où la résistance est supérieure à 5Ω , alors le câble est coupé)
 - (Confirmation court-circuit : Couper l'alimentation électrique, séparer les deux fils et mesurer la résistance avec un ohmmètre \rightarrow Dans le cas où la résistance est inférieure à 5Ω , alors le câble est en court-circuit)
- 5) Si les cas 1) à 3) ne sont pas à l'origine du problème, alors tous les câbles de communication de toutes les unités intérieures doivent être séparés et connectés séparément sur l'unité extérieure pour les tester.
 - (Une PCB d'unité intérieure défectueuse peut causer le problème de communication)
 - → Remplacer la PCB de l'unité intérieure concernée.


[Dans le cas où une seule unité intérieure ou peu d'unités intérieures affichent CH05]

- 1) Effectuer l'"Auto-reconnaissance" de nouveau et contrôler que toutes les unités intérieures ont un numéro de reconnaissance. Le numéro de reconnaissance est affiché sur la commande filaire ou par clignotement sur les façade des unités intérieures
 - → Contrôler l'unité n'ayant pas de numéro de reconnaissance et remplacer la PCB de l'unité concernée si nécessaire.
 - 2) Assurez-vous que la ligne de communication est bien séparée des câbles d'alimentation (AC220/380V) d'une distance d'au moins 30 cm.

[ATTENTION]

1) Dans le cas où l'alimentation électrique a été connecté sur le bornier de communication par erreur, alors la PCB de l'unité extérieure sera endommagée.





ZAAIBEIFITA

Bornier A, B : Bornes de communication entre unités extérieure et intérieure

Bornier E, F: Bornes de communication entre les unités extérieures.


Pour auto-reconnaissance, Appuyer sur le bouton rouge jusqu'à affichage de "88".

888 segment





Unité extérieure :
Si la tension fluctue
entre -9V et +9V au
bornier de
communication, l'unité
intérieure communique bien



Unité intérieure :
Si la tension fluctue
entre -9V et +9V au
bornier de
communication, l'unité
estérieure communique bien



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
09	Défaut EEPROM de l'unité intérieure	Problème interne à l'EEPROM de la PCB de l'unité intérieure	 Le défaut est dû à une erreur de communication entre le microprocesseur et l'EEPROM en surface de la PCB. Défaut dû à une erreur interne à l'EEPROM

★ Points de contrôle :

1) Contrôler si il n'y a pas de court-circuit au niveau des broches de l'EEPROM (reste de soudure faisant court-circuit).

Retirer ce qui peut faire court-circuit et refaire un "Auto-Addressing".

2) Remplacer la PCB de l'unité intérieure.



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
10	Défaut ventilateur intérieur	l moteur BLDC absent	Déconnexion Ventilateur bloqué Moteur défectueux

★ Points de contrôle:

- 1) Faites tourner le ventilateur à la main. Si bloqué, retirer le blocage mécanique.
- 2) Retirer le connecteur et vérifier son état, et la fixation correcte de fil sur celui-ci.
- 3) Verifier la résistance des enroulements :(Hundreds = centaines)

Tester		Normal resistance(±10%)		
+	•	TH chassis	TD chassis	
1	4)	00	00	
(5)	4	hundreds kΩ	hundreds $k\Omega$	
6	4	00	00	
Ø	4	hundreds kΩ	hundreds $k\Omega$	

- 4) Vérifier le condensateur (Chassis TD) : Résistance ∞ entre ses bornes.
- 5) Carte électronique défectueuse.





^{*} Le remplacement d'une PCB d'unité intérieure nécessite de réaliser une procédure d'auto-reconnaissance



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
11	Défaut unité intérieure	L'unite interieure ne reçoit	 Carte unité intérieure défectueuse Après le remplacement de la PCB de l'unité intérieure, la procédure d'auto-reconnaissance n'a pas été exécutée.

★ Points de contrôle:

- 1) Couper puis remettre l'alimentation électrique sur le groupe et les unités intérieures
- 2) Refaire la procédure d'auto-reconnaissance.
- 3) Vérifier le câblage.
- 4) Interchanger la PCB avec une autre unité et relancer l'auto-reconnaissance. Si le problème se déporte, remplacer la PCB de l'unité intérieure.



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
21	Défaut intensité rencontrée par PCB Inverter	Activation du circuit d'auto-protection (surintensités, surchauffe IPM, tension trop faible, etc)	 Détection de surintensité du compresseur inverter (U,V.W) Surchauffe de l'IPM. (Ventilateur PCB, assemblage avec radiateur, etc.) Défaut d'isolement du compresseur / Moteur défectueux Tension d'alimentation du groupe trop basse Câble bornier compresseur déconnecté ou coupé ou en court-circuit . PCB Inverter défectueuse

★ Points de contrôle :

- 1) Contrôler si l'isolement du compresseur, les résistances d'enroulements sont normales ? Sinon remplacer le compresseur .
 - Valeur normale des enroulements compresseur :

Résistance entre chaque borne du compresseur Inverter Multi V Plus II = $0.35~\Omega\pm7\%$, Résistance entre chaque borne du compresseur Fixe Multi V Plus II= $1.96~\Omega\pm7\%$ (Les 3 mesures doivent être identiques)
















Compresseur

- Contrôler la résistance d'isolement (entre chaque borne du compresseur et la masse = plus de 2^{MΩ}. (Mesure à faire lorsque le compresseur est à température ambiante)




Connexion ventilateur PCB

- Contrôler l'alimentation AC 220V



Ventilateur radiateur IPM

- Résistance entre borne $1.7k\Omega \pm 10\%$



Connecteur compresseur Inverter

- Contrôler la connexion du compresseur




PCB Inverter

- Vérifier les conditions d'assemblage







Compresseur Multi V Mini

- Contrôler les enroulements compresseur

U-V = 1.18 Ω

U-W = 1.12 Ω

 $V-W = 1.09 \Omega$



PCB Inverter

- Contrôler l'état de connexion




Câble


- Vérifier la connexion



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
22	Surintensité du courant d'alimentation	d'entrée est au-dela de la limite (24A)	 Compresseur défectueux (Voir CH21) Fonctionnement en surcharge (tuyauterie bouchée, LEV défectueuse, surcharge de gaz, etc.) Tension d'alimentation trop basse Défaut de ventilation extérieure/intérieure Manque d'échange sur les échangeurs intérieur / extérieur PCB Inverter (partie détection de courant) défectueuse


★ Points de contrôle :





Câblage

- Contrôler les connexions



Bornier alimentation

- Contrôler la tension (380V / 220V AC \pm 10%)



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
23	Tension de liaison DC du compresseur Inverter trop basse	Problème de tension DC après l'enclenchement du relais de démarrage	 Perte de la liaison DC, défaut de connexion. Relais de démarrage défectueux Condensateurs défectueux PCB Inverter (partie détection de courant) défectueuse Tension d'alimentation anormale Pont de diode défectueux. Compresseur défectueux. (Voir CH21)

★ Points de contrôle :




Pont de diode

- Contrôler la connexion et son état



PCB Inverter

- Contrôler la connexion



Bornier alimentation

- Contrôler la tension



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
24	Haute pression excessive		 Contact du pressostat HP défectueux Moteur ventilateur intérieur / extérieur défectueux Clapet anti-retour compresseur bloqué Tuyauterie bouchée (suite dégradation tuyauterie) Surcharge de réfrigérant LEV défectueuse (intérieure / extérieure) Obstacle obstruant le passage d'air sur les échangeurs (Intérieurs / extérieur) Vannes de service fermées PCB unité extérieure défectueuse

★ Points de contrôle



Vannes de service

- Vérifier l'ouverture totale







Pressostat

- Vérifier sa connexion et son état



Clapet anti-retour

- Vérifier le clapet



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
25	Tension trop basse / Trop haute	La tension d'alimentation monophasé ets en dehors des limites (173V ou moins, 289 V ou plus)	 Contrôle de la tension d'alimentation Tension d'alimentation anormale (T-N) PCB inverter endommagée (partie détection de tension)

★ Points de contrôle




Bonier alimentation

- Contrôle tension d'alimentation





(Plus II)



Alimentation PCB Inverter

- Contrôler la connexion et la tension



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
26	Défaut de démarrage compresseur inverter	Défaut de démarrage dû à un problème du compresseur	 Fonctionnement en surcharge (tuyauterie bouchée, LEV défectueuse, surcharge de gaz, etc.) Compresseur défectueux (Voir CH21) Connexion compresseur défectueuse Défaut PCB inverter (partie détection intensité)

★ Points de contrôle



PCB Inverter Plus II

- Contrôler la connexion





PCB Inverter Mini


- Contrôler la connexion



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
27	Surintensité instantanée du courant d'entrée	Le courant d'entrée de la PCB Inverter est supérieur 35A	 Fonctionnement en surcharge (tuyauterie bouchée, LEV défectueuse, surcharge de gaz, etc.) Compresseur défectueux (Voir CH21) Tension alimentation anormale (L, N) Défaut PCB inverter (partie détection intensité)
28	Défaut de haute tension de liaison DC Inverter	La liaison DC de la PCB délivre une tension supérieure à 780V	 Tension alimentation anormale (L, N) Vérifier entrée/sortie filtre anti-parasite Défaut PCB inverter (partie détection intensité)


★ Points de contrôle





Bornier et filtre anti-parasite (Plus II)

- Contrôler la tension d'alimentation et entrée / sortie filtre





Bornier et filtre anti-parasite (Mini)

- Contrôler la tension d'alimentation et entrée / sortie filtre



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
29	Surintensité compresseur inverter	L'intensité consommée par le compresseur est supérieure à 30A (Plus II), 24A (Mini)	 Fonctionnement en surcharge (tuyauterie bouchée, LEV défectueuse, surcharge de gaz, etc.) Compresseur défectueux (Voir CH21) Tension alimentation basse PCB Inverter défectueuse

★ Points de contrôle



Bonier alimentation

- Contrôle tension d'alimentation



PCB Inverter MULTI V III

- Contrôler la connexion



PCB Inverter Mini

- Contrôler la connexion



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
32	Température de refoulement compresseur Inverter excessive	Compresseur Inverter mis à l'arrêt à cause d'une température de refoulement anormale	 Défaut sonde de refoulement compresseur Inverter Manque de réfrigérant / fuite(s) LEV défectueuse Vanne d'injection de liquide défectueuse Vanne de bypasse gaz chaud défectueuse
33	Température de refoulement compresseur fixe 1 cause d'une température de refoulement anormale		 Défaut sonde de refoulement compresseur fixe 1 Manque de réfrigérant / fuite(s) LEV défectueuse Vanne d'injection de liquide défectueuse Vanne de bypasse gaz chaud défectueuse
30	Température de refoulement compresseur fixe 2 excessive	Compresseur fixe 2 mis à l'arrêt à cause d'une température de refoulement anormale	 Défaut sonde de refoulement compresseur fixe 2 Manque de réfrigérant / fuite(s) LEV défectueuse Vanne d'injection de liquide défectueuse Vanne de bypasse gaz chaud défectueuse

Valeurs de résistance des sondes de refoulement

 10° C = 362kΩ, 25° C = 200kΩ, 50° C = 82kΩ, 100° C = 18,5kΩ (ouvert si >5MΩ, court-circuit si < 2kΩ)



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
34	Haute pression excessive détectée sur le sonde de pression HP		 Sonde haute pression défectueuse Ventilateurs condenseurs / évaporateurs défectueux Déformation de la tuyauterie suite à un dommage Charge de réfrigérant excessive LEV intérieures / extérieure défectueuses Obstruction du passage d'air sur les échangeurs. Vannes de service fermées . PCB unité extérieure défectueuse Mesure incorrecte de la température de tuyauterie des unités intérieures
35	Haute pression trop faible détectée sur le sonde de pression BP	Compresseur mis à l'arrêt 3 fois à cause d'une détection de basse pression faible par la sonde	 Sonde de basse pression trop faible Ventilateurs condenseurs / évaporateur défectueux Manque de charge / fuite. Déformation de la tuyauterie suite à un dommage LEV intérieures / extérieures défectueuse Obstruction du passage d'air sur les échangeurs Vannes de service fermées . PCB unité extérieure défectueuse Mesure incorrecte de la température de tuyauterie des unités intérieures
36	Erreur HP/BP ratio	Le rapport de pression BP/HP doit être supérieur à 1.6, 3min après démarrage compresseur	



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
39	Erreur de communication interne à la PCB Inverter	Pas de communication entre PFC micom et Inverter micom	 PCB défectueuse. Incompatibilité entre version du software et la PCB.
40	Erreur de détection de la sonde CT	La tension nominale sur la sonde CT n'est pas de 2.5V ± 0.3 V	Tension alimentation anormale (T-N) PCB Inverter endomagée (Partie sonde CT)



Bonier alimentation

- Contrôle tension d'alimentation (380V AC $\pm 10\%$; 220V AC $\pm 10\%$)



PCB Inverter

- Contrôle connexion et état PCB inverter



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
41 (Compresseur Inverter) 47 (Compresseur Fixe 1) 48 (Compresseur Fixe 2)	Défaut sonde de refoulement compresseur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Défaut de connexion de la sonde de refoulement Sonde de refoulement coupée ou en court-circuit PCB extérieure défectueuse





PCB Principale

- Contrôler la connexion










Valeurs de résistance des sondes de refoulement






PCB Principale

- Contrôler la connexion




Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
42	Défaut sonde basse pression	Sonde basse pression coupée ou en court-circuit	 Connecteur sonde basse pression défectueux Sonde basse pression défectueuse PCB extérieure défectueuse
43	Défaut sonde haute pression	Sonde haute pression coupée ou en court-circuit	 Connecteur sonde haute pression défectueux Sonde haute pression défectueuse PCB extérieure défectueuse













Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
44	Défaut sonde de température d'air extérieur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connecteur sonde température d'air extérieur défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB extérieure défectueuse
45	Défaut sonde entrée échangeur extérieur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connecteur sonde température d'échangeur défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB extérieure défectueuse
46	Défaut sonde aspiration compresseur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connecteur sonde d'aspiration compresseur défectueux. Sonde coupée ou en court-circuit PCB extérieure défectueuse
49	Défaut Sonde IPM anormalement élevée	Sonde défectueuse ou mauvais refroidissement la Pcb Inverter	 Connecteur sonde d'aspiration compresseur défectueux. Sonde coupée ou en court-circuit PCB extérieure défectueuse

Valeurs de résistance des sondes de refoulement

Sonde Air : 10° C = 20.7k Ω , 25° C = 10k Ω , 50° C = 3.4k Ω

Sonde tuyauterie : 10° C = $10k\Omega$, 25° C = $5k\Omega$, 50° C = $1.8k\Omega$



(ouvert si > 100k Ω , court-circuit si $< 100\Omega$)




Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
50	Défaut d'alimentation partielle	Une ou plusieurs phases d'alimentations (R, S, T) manquent.	 Tension d'alimentation anormale Contrôler les conditions de connexion de l'alimentation PCB principale défectueuse






Bornier alimentation

- Contrôler tension d'alimentation
 Contrôler tension entrée/sortie filtre anti-parasite.
- Contrôler la connexion connecteur d'alimentation PCB principale









Si manque phase R = défaut CH50

Si manque phase S = défaut CH23

Si manque phase T = Pas d'alimentation PCB principale



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
51	Puissance d'unités intérieures connectées excessive	La combinaison de puissance d'unités intérieures excède la puissance acceptable par le groupe	 La puissance d'unités intérieures dépasse 130%, 160% ou 200% de taux de connexion suivant le nombre de modules extérieurs. Problème d'auto-reconnaissance. Unité intérieure ou module extérieur hors tension. Connexion du câble de communication avec d'autres unités ne faisant pas partie du système.
52	Défaut de communication (PCB Inverter → PCB principale)	La PCB Inverter ne reçoit pas de signal de la PCB principale	 La ligne de communication ou l'alimentation électrique n'est pas connectée. Câble de communication est coupé ou en court-circuit Fusible unité extérieure grillé/Filtre anti parasite PCB principale / Inverter défectueuses .

MULTI V. III



PCB Inverter
- Vérifier la connexion
- La LED jaune clignote = OK



PCB principale
- Vérifier la connexion
- La LED jaune clignote = OK





PCB Inverter
- Vérifier la connexion
- La LED jaune clignote = OK



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
53 (Voir CH05)	Défaut de communication (intérieur → PCB principale)	L'unité extérieure ne reçoit pas de signal des unités intérieures	 Le câble de communication n'est pas connecté. Câble de communication est coupé ou en court-circuit PCB intérieure / extérieure défectueuse
54	Défaut d'inversion de phase	Ordre de phase incorrect	 Défaut PCB principale R, S, T non alimentée Ordre des phases R, S, T, incorrectes Fusible grillé
57 (Voir CH52)	Défaut de communication (PCB Principale → PCB Inverter)	La PCB Principale ne reçoit pas de signal de la PCB Inverter	 La ligne de communication ou l'alimentation électrique n'est pas connectée. Câble de communication est coupé ou en court-circuit Fusible unité extérieure grillé/Filtre anti parasite PCB principale / Inverter défectueuses .
59	Installation unités extérieures esclaves mixées	Ancien et nouveau groupe esclave ont été installé ensemble	Vérifier les références des groupes extérieures associés.





PCB Inverter
- Vérifier la connexion
- La LED jaune clignote = OK



PCB principale
- Vérifier la connexion
- La LED jaune clignote = OK





PCB Inverter- Vérifier la connexion- La LED jaune clignote = OK

34




Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
60	Défaut Eeprom PCB Inverter	Erreur fonctionnement Eeprom	Mauvais contact Eeprom/Mauvaise insertion Mauvaise version d'Eeprom PCB défectueuse
86	Erreur Eeprom PCB principale	L'erreur est détectée lors de la mise sous tension : Pas d'accès à l'Eeprom	 Mauvais contact Eeprom/Mauvaise insertion Mauvaise version d'Eeprom PCB défectueuse
87	Erreur Eeprom PCB ventilateur	L'erreur est détectée lors de la mise sous tension : Pas d'accès à l'Eeprom	Mauvais contact Eeprom/Mauvaise insertion Mauvaise version d'Eeprom PCB défectueuse
182	Erreur Eeprom PCB Principale/Configuration	Erreur fonctionnement Eeprom	Mauvais contact Eeprom/Mauvaise insertion Mauvaise version d'Eeprom PCB défectueuse


















Mettre les encoches en correspondance (Insertion hors tension)





Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
67	Ventilateur condenseur bloqué	La vitesse de rotation du moteur est de 10tr/min ou moins pendant 5 sec. lors de son démarrage ou 40tr/min ou moins après démarrage	2. Mauvaise connexion moteur

★ Points de contrôle

1) Contrôler les enroulements moteur ainsi que l'isolement.

Mesurer la résistance du moteur : $16.8k\Omega \pm 5\%$ à 75° C (Multi V Mini : Pin 1 et $4 = 1V \pm 0.2V$)





Sonde

- Vérifier la connexion de la sonde de retour d'information moteur





Connecteur ventilateur

- Vérifier la connexion



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
69	Erreur sonde CT compresseur Fixe 1	Sonde CT compresseur fixe coupée ou en court-circuit	1. Sonde CT défectueuse
70	Erreur sonde CT compresseur Fixe 2		Tension alimentation anormale (T-N) PCB Inverter endomagée (Partie sonde CT)

★ Points de contrôle





73	Surintensité instantanée de l'alimentation AC	Le courant d'alime la PCB inverter e pendant 2
----	--	--

nentation de est de 50A 2ms

- 1. Fonctionnement en surcharge (tuyauterie bouchée, LEV défectueuse, surcharge de gaz...)
- 2. Compresseur défectueux (Voir CH21)
- 3. Tension alimentation anormale
- 4. PCB Inverter défectueuse (Partie détection de courant)

★ Points de contrôle





Bornier alimentation - Contrôle tension



PCB Inverter - Contrôle connexion compresseur inverter







Filtre Anti-parasite

- Contrôle tension et connexion

Câble


- Contrôle interconnexion entre filtre anti-parasite et PCB Inverter






Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
74	Intensité triphasée déséquilibrée	Pendant le fonctionnement (comp. > 50Hz), la différence d'intensité sur les phases R et T est de 5A pendant 10 sec.	

★ Points de contrôle



Bornier alimentation

- Contrôle tension



PCB Inverter / Pont de diode

- Contrôle connexion










Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
75	Erreur sonde CT ventilateur		 Tension d'entrée anormale (≠ 15V) PCB ventilateur défectueuse

★ Points de contrôle


PCB ventilateur:

- Contrôle tension de 15V




Code défaut	Erreur	Singnification	Causes principales
76	Erreur haute tension liaison DC PCB ventilateur	La tension fournie est supérieure à 780V DC.	Puissance entrée anormale PCB ventilateur défectueuse

★ Points de contrôle



Bornier alimentation / Filtre anti-parasite:

- Contrôle tension
- Contrôle connexion






Code défaut	Erreur Signification		Causes principales
77	Surintensité moteur ventilateur	L'intensité de sortie est supérieur à 5A pendant 40ms	 Fonctionnement en surcharge (blocage, condenseur obstrué, etc.) Moteur ventilateur défectueux PCB ventilateur défectueuse
79	Défaut démarrage ventilateur	Le ventilateur n'arrive pas à démarrer	Moteur défectueux Mauvaise connexion des connecteurs (Sonde, alimentation moteur, etc.) PCB ventilateur défectueuse



- 72 - 100 -

Câblage- Contrôle état de connexion alimentation moteur



Moteur - Contrôle enroulements / isolement (16,8 Ω ±5% à 75°C / >100M Ω)




Câblage- Sonde de retour
d'information moteur



Connexion- Contrôle connexion




Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales	
104	Erreur de communication entre module (groupes extérieurs)	L'unité maitre affiche le N° du module qui ne lui est pas communiqué. L'esclave affiche son N°	Mauvaise alimentation électrique Problème de câble de communication (coupé, en court-circuit, polarité, etc.)	







Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
105	Erreur de communication PCB ventilateur PCB inverter	PCB ventilateur ne reçoit pas de signal de la PCB inverter	 Mauvaise connexion PCB ventilateur non alimentée électriquement PCB inverter / Ventilateur défectueuse



Alimentation électrique - Contrôle alimentation 15V



Connexion
 Contrôle connexion et clignotement
 LED communication



Affichage- Contrôle LED de défaut



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
106	Défaut IPM PCB ventilateur	Circuit de protection activé (surintensité/surchauffe)	 Fonctionnement en surcharge (blocage, condenseur obstrué, etc.) Moteur ventilateur défectueux Condition d'assemblage de la sonde de radiateur PCB ventilateur défectueuse.

★ Points de contrôle



CVILL BOOK STATE OF THE STATE O

Câblage

 Contrôle état de connexion moteurs ventilateurs



Sondes

- Contrôle connexion sonde de retour d'information moteur



IPM

- Contrôle des conditions d'assemblage





Sonde radiateur

- Contrôle des conditions d'assemblage et connexion



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
107	Tension de liaison DC ventilateur trop faible	La tension délivrée est inférieure à 380 V DC	 Défaut de câblage entre PCB ventilateur et PCB inverter. Défaut PCB ventilateur



Câblage- Contrôle câblage et tension tension DC



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
113	Défaut Sonde de tuyauterie liquide groupe extérieur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB unité extérieure défectueuse
114	Défaut Sonde entrée sous- refroidisseur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB unité extérieure défectueuse
115	Défaut Sonde sortie sous- refroidisseur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB unité extérieure défectueuse

★ Points de contrôle

(Voir Méthode CH01,02,06)

Sonde tuyauterie:

 $10^{\circ}\text{C} = 10\text{k}\Omega$, $25^{\circ}\text{C} = 5\text{k}\Omega$, $50^{\circ}\text{C} = 1.8\text{k}\Omega$


Valeur >100kΩ = coupée; Valeur < 100Ω = court-circuit



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
151	Défaut de vanne 4 voies (Inversion de cycle)	cycle dans l'unité	 Défaut vanne due à un corps étranger présent au niveau du chariot Différence de pression insuffisante Défaut d'installation de la tuyauterie d'égalisation de pression Défaut mécanique ou électrique de la vanne 4 voies.



Bobine- Contrôle résistance bobine



MG MG

Tension- Vérifier la tension d'alimentation



Bobine- Contrôler que la bobine soit bien en place sur son axe.



Connecteur
- Position connecteur
Multi V Mini



Code défaut	Erreur Signification		Causes principales	
153	Défaut Sonde sortie batterie supérieure	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB Principale défectueuse 	
154	Défaut Sonde sortie batterie inférieure	Sonde coupée ou en court-circuit	Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB Principale défectueuse	

★ Points de contrôle



(Voir Méthode CH01,02,06)


Sonde tuyauterie:

$$10^{\circ}$$
C = 10 kΩ, 25° C = 5 kΩ, 50° C = 1.8 kΩ

Valeur >100kΩ = coupée; Valeur < 100Ω = court-circuit



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
173	Défaut compresseur Fixe 1	Le compresseur Fixe 1 est défectueux	 Compresseur fixe endommagé (enroulements, isolement, etc.) Surinensité du compresseur fixe Sonde de refoulement compresseur défectueuse
174	Défaut compresseur Fixe 2	Le compresseur Fixe 2 est défectueux	Compresseur fixe endommagé (enroulements, isolement, etc.) Surinensité du compresseur fixe Sonde de refoulement compresseur défectueuse



Câblage- Contrôler le câblage entre le compresseur fixe et le contacteur



Code défaut	Erreur	Signification	Causes principales
184	Défaut Sonde Huile circuit compresseur Inverter	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB Principale défectueuse
185	Défaut Sonde Huile circuit compresseur Fixe 1	Sonde coupée ou en court-circuit	Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB Principale défectueuse
186	Défaut Sonde Huile circuit compresseur Fixe 2	Sonde coupée ou en court-circuit	 Connexion de la sonde défectueux Sonde coupée ou en court-circuit PCB Principale défectueuse

★ Points de contrôle

(Voir Méthode CH01,02,06)

Sonde tuyauterie:

 $10^{\circ}\text{C} = 10\text{k}\Omega$, $25^{\circ}\text{C} = 5\text{k}\Omega$, $50^{\circ}\text{C} = 1.8\text{k}\Omega$

Valeur >100k Ω = coupée; Valeur < 100 Ω = court-circuit





Code défaut	Erreur Signification		Causes principales		
193	Température radiateur PCB ventilateur élevée	La température est supérieure à 95°C	Défaut sonde de radiateur PCB ventilateur défectueuse		
194	Défaut sonde de radiateur PCB ventilateur	Sonde coupée ou en court-circuit	 Sonde radiateur défectueuse Mauvaise connexion de la sonde PCB ventilateur défectueuse 		



Sonde- Vérifier état de connexion et valeur de résistance



Sonde - Vérifier l'état de la sonde










Compresseur :

Le compresseur ne doit être testé qu'après une mise sous tension d'au moins 12 heures. Le contrôle des enroulements est réalisé avec un ohmmètre, le défaut d'isolement avec un Mégohmmètre.







Résistance	Multi V	Multi V Mini	
enroulements	Inverter	Fixe	Inverter
U-V	0,7Ω ±7%	1,96Ω ±7%	1,183Ω
V-W	0,7Ω ±7%	1,91Ω ±7%	1,123Ω
W-U	0,7Ω ±7%	1,99Ω ±7%	1,096Ω

Contrôle des valeurs de résistance des enroulements moteurs

Pour réaliser ces 2 vérifications, l'alimentation électrique doit être coupée et le compresseur débranché.




> LEV:

Contrôler les valeurs de résistance du moteur de la vanne :

LEV S/R : Rouge-Blanc (45Ω), Rouge-Jaune (45Ω), Rouge-Orange (45Ω), Rouge-Bleu (45Ω) LEV Principale : Rouge-Blanc (150Ω), Rouge-Jaune (∞), Rouge-Orange (150Ω), Rouge-Bleu (∞) Marron-Blanc (∞), Marron-Jaune (150Ω), Marron-Orange (∞), Marron-Bleu (150Ω)

Pont de Diode :

- Attendre après coupure de l'alimentation électrique que les condensateurs soient totalement déchargés.
- Déconnecter entièrement les câbles du pont de diodes.
- Régler les multimètre en mode test diode (→+)
- Effectuer les mesures telles que décritent dans le tableau ci-dessous.
- Si les valeurs mesurées sont différentes de celles indiquées dans le tableau, faire des mesures en ohmètre. Si la valeur est fail \bigcirc \bigcirc \bigcirc ntaine de M Ω), la PCB doit être remplacé.




Bornes diodes Bornes testeur	Borne + : pointe de t ouche noir (-)	Borne - : pointe de t ouche rouge (+)
R(~): Rouge (+)	0,4V ~ 0,7V	-
S(~): Rouge (+)	0,4V ~ 0,7V	-
T(~): Rouge (+)	0,4V ~ 0,7V	-
R(~): Noir (-)	-	0,4V ~ 0,7V
S(~): Noir (-)	-	0,4V ~ 0,7V
T(~): Noir (-)	-	0,4V ~ 0,7V



➤ IPM sur Carte de puissance Inverter : MULTI V. ...

- Attendre après coupure de l'alimentation électrique que les condensateurs soient totalement déchargés.
- Déconnecter CN-P1, CN-N1 et U, V, W de la PCB.
- Régler le multimètre sur ohmmètre.
- Si la valeur entre P et N de l'IPM est en court-circuit (0Ω) ou différente de celles indiquées dans le tableau ci-dessous, la PCB doit être remplacée.




	Borne P : Noir (-)	Borne N : Noir (-)
Borne U : Rouge (+)	1ΜΩ	Ouvert
Borne V : Rouge (+)	1ΜΩ	Ouvert
Borne W : Rouge (+)	1ΜΩ	Ouvert
	Borne P : Rouge (+)	Borne N : Rouge (+)
Borne U : Noir (-)	Ouvert	1ΜΩ
Borne V : Noir (-)	Ouvert	1ΜΩ
Borne W : Noir (-)	Ouvert	1ΜΩ
	Borne P : Noir (-)	Borne N : Noir (-)
(→+)	0,35V	Ouvert (>4V)
(->+)	0,35V	Ouvert (>4V)
	0,35V	Ouvert (>4V)
	Borne P : Rouge (+)	Borne N : Rouge (+)
	Ouvert (>4V)	0,35V
(→+)	Ouvert (>4V)	0,35V
	Ouvert (>4V)	0,35V



► IPM sur Carte de puissance Inverter : MULTI VI


- Attendre après coupure de l'alimentation électrique que les condensateurs soient totalement déchargés (LED01M et 02M éteintes).
- Déconnecter CN-L1 (R), CN-L2 (S), CN-L3 (T) et le connecteur CN-COMP.
- Régler le multimètre sur ohmmètre.
- Si la valeur entre P et N de l'IPM est en court-circuit (0Ω) ou coupée (centaine de $M\Omega$), la PCB doit être remplacée.
- Régler le multimètre en mode test diode (→+)
- Si les valeurs mesurées sont différentes de celles données ci-dessous, la PCB doit être remplacée.






IPM sur Carte de puissance Ventilateur :

- Si la valeur entre P et N de l'IPM est en court-circuit (0Ω) ou différentes de celles indiquées dans le tableau ci-dessous, la PCB doit être remplacée.
- Déconnecter les connecteurs DC et U, V, W des moteurs ventilateur connectés sur la PCB
- Régler le multimètre en mode ohmmètre.
- La valeur de résistance entre P et N doit être d'environ 0,6MΩ. Les valeurs doivent être équivalentes sur l'ensemble des bornes P et N
- Effectuer les test en mode test diode (→+)



(→+)	Borne P : Noir (-)	Borne N : Noir (-)
Borne U : Rouge (+)	0,35V ±10%	Ouvert (>4V)
Borne V : Rouge (+)	0,35V ±10%	Ouvert (>4V)
Borne W : Rouge (+)	0,35V ±10%	Ouvert (>4V)
	Borne P : Rouge (+)	Borne N : Rouge (+)
Borne U : Noir (-)	Ouvert (>4V)	0,35V ±10%
Borne V : Noir (-)	Ouvert (>4V)	0,35V ±10%
Borne W : Noir (-)	Ouvert (>4V)	0,35V ±10%





> Sondes:

:[Sonde de Tuyauterie			Sonde d'Air			Sonde R	adiateur Cart	e électronique	Sonde re	Sonde refoulement Compress	
	Temp (°C)	Resistance (kΩ)	Tension (V DC)	Temp (°C)	Resistance (kΩ)	Tension (V DC)	Temp (°C)	Resistance (kΩ)	Tension (V DC)	Temp (°C)	Resistance (kΩ)	Tension (V DC)
	-30	102.17	4.714	-30	204.35	4.72	-30	102.17	4.71	-30	2845.99	4.969
Ī	-25	73.49	4.611	-25	146.97	4.62	-25	73.49	4.61	0	585.66	4.851
ſ	-20	53.55	4.481	-20	107.09	4.492	-20	53.55	4.48	5	465.17	4.814
	-15	39.5	4.322	-15	79	4.336	-15	39.5	4.32	10	372.49	4.77
	-10	29.48	4.131	-10	58.95	4.149	-10	29.48	4.13	15	300.58	4.717
	-5	22.24	3.91	-5	44.47	3.931	-5	22.24	3.91	20	244.33	4.657
	0	16.95	3.661	0	33.9	3.685	0	16.95	3.66	25	200	4.587
	5	13.05	3.389	5	26.09	3.416	5	26.05	4.73	30	164.79	4.508
	10	10.14	3.102	10	20.27	3.131	10	20.25	4.66	35	136.64	4.418
	15	7.94	2.808	15	15.89	2.838	15	15.87	4.57	40	113.98	4.318
	20	6.28	2.515	20	12.55	2.546	20	12.55	4.47	45	95.62	4.208
	25	5	2.232	25	10	2.262	25	10	4.35	50	80.65	4.088
	30	4.01	1.965	30	8.03	1.994	30	8.03	4.21	55	68.38	3.958
	35	3.24	1.717	35	6.49	1.745	35	6.49	4.06	60	58.27	3.82
	40	2.64	1.493	40	5.28	1.519	40	5.28	3.89	65	49.88	3.674
	45	2.16	1.293	45	4.32	1.316	45	4.33	3.71	70	42.9	3.522
	50	1.78	1.116	50	3.56	1.137	50	3.57	3.52	75	37.05	3.365
	55	1.48	0.962	55	2.95	0.981	55	2.96	3.32	80	32.14	3.205
	60	1.23	0.828	60	2.46	0.846	60	2.47	3.11	85	27.99	3.043
	65	1.03	0.714	65	2.06	0.729	65	2.07	2.9	90	24.46	2.88
	70	0.87	0.615	70	1.74	0.628	70	1.74	2.69	95	21.46	2.719
	75	0.74	0.531	75	1.47	0.542	75	1.48	2.48	100	18.89	2.561
	80	0.63	0.459	80	1.25	0.469	80	1.26	2.28	110	14.79	2.255
	85	0.54	0.397	85	1.07	0.406	85	1.07	2.09	120	11.72	1.972
	90	0.46	0.345	90	0.92	0.353	90	0.92	1.9	130	9.4	1.716
	95	0.4	0.3	95	0.79	0.307	95	0.8	1.73	140	7.62	1.487
	100	0.34	0.262	100	0.68	0.268	100	0.69	1.57	150	6.24	1.287



> Sonde IPM:

TEMP.('C)	MIN (kΩ)	CENTER (kΩ)	MAX (kΩ)	DR	DT(%)
0	27.69	32.63	33.61	3.00%	0.58
1	26.38	31.02	31.96	3.03%	0.59
2	25.14	29.49	30.39	3.06%	0.6
3	23,96	28.05	28.91	3.08%	0.61
4	22.84	26.68	27.51	3.11%	0.82
5	21.79	25.39	26.19	3.13%	0.63
6	20.78	24.17	24.94	3.15%	0.64
7	19.83	23.02	23.75	3.17%	0.64
8	18.93	21.93	22.62	3.19%	0.65
9	18.07	20.89	21.56	3.21%	0.66
10	17.259	19.91	20.55	3.23%	0.67
11	16.486	18,979	19.594	3.24%	0.68
12	15.753	18.098	18.688	3.26%	0.68
13	15.056	17,263	17.828	3.27%	0.69
14	14.393	16.471	17.012	3.28%	0.7
15	13.763	15.72	16,238	3.29%	0.7
16	13.164	15.007	15.503	3.30%	0.71
17	12.595	14.331	14.805	3.31%	0.72
18	12.053	13,689	14.143	3.32%	0.72
19	11.537	13.079	13,514	3.32%	0.73
20	11.046	12,499	12.916	3.33%	0.74
21	10.579	11.949	12.347	3,33%	0.74
22	10.134	11,426	11,807	3.34%	0.75
23	9.71	10,928	11.294	3.34%	0.75
24	9,306	10.455	10.805	3.34%	0.76
25	8.923	10,006	10.342	3.36%	0.77
26	- 8.554	9.577	9.898	3.35%	0.77
27	8.204	9.17	9,477	3.34%	0.77
28	7.87	8.782	9.076	3.34%	0.78
29	7.552	8,413	8.694	3.34%	0.78
30	7.248	8.061	8.331	3.34%	0.79
31	6.958	7,726	7.984	3.34%	0.79
32	6.682	7.407	7.654	3.33%	0.79
33	6,417	7,103	7,339	3.33%	0.8
34	6.185	6.812	7.039	3.32%	8.0
35	5.924	6.536	6.753	3.32%	0.81
36	5.694	6.272	6.479	3.31%	0.81
37	5.473	6.02	6.219	3.31%	0.81
38	5.263	5.779	5.97	3.30%	- 0.82
39	5.062	5.55	5,733	3.29%	0.82
40	4.869	5,331	5.506	3.28%	0.82
41	4.685	5.121	5.289	3.28%	0.82
42	4.509	4.922	5.082	3.27%	0.83
42	4.509	4.922	4,885	3.26%	0.83
		4.73	4,696	3,25%	0.83
44	4.179	4.373	4,090	3.24%	0.84
45	4.024	4.373	4.342	3.23%	0.84
46 47	3.876	4.206	4,342	3.22%	0.84

TEMP.(°C)	MIN (kΩ)	CENTER (KQ)	MAX (kΩ)	DR	(3) TC
48	3.598	3.894	4.019	3.21%	0.84
49	3.468	3.748	3,868	3.20%	0.85
50	3.343	3.608	3.723	3.19%	0.85
51	3.224	3.474	3.584	3.18%	0.85
52	3,109	3.346	3,452	3.17%	0.85
53	2.999	3.223	3.324	3,16%	0.85
54	2.893	3.105	3.203	3.15%	0.86
55	2.792	2.992	3.086	3.14%	0.86
56	2.695	2.884	2.974	3.13%	0.86
57	2.601	2.78	2.867	3.12%	0.86
58	2.512	2.681	2.764	3.11%	0.87
59	2,426	2.586	2.666	3.10%	0.87
		2.494	2.571	3.09%	0.87
60	2.343		2.481	3.08%	0.87
61	2.263	2.407		3.07%	0.87
62	2,187	2.322	2.394		
63	2.114	2.241	2.31	3.06%	0.88
64	2.043	2.164	2.23	3.06%	88.0
65	1.975	2.089	2.153	3.05%	0.88
66	1.91	2.018	2.079	3.04%	0.89
67	1,847	1.949	2,008	3.03%	0.89
68	1.787	1.883	1.94	3.03%	0.89
69	1,729	1.819	1.874	3.02%	0.89
70	1.673	1.758	1.811	3.01%	0.9
71	1.619	1.7	1.751	3.01%	0.9
72	1,568	1.643	1.692	3.00%	0.9
73	1.518	1.589	1.636	3.00%	0.91
74	1.47	1.537	1.583	2.99%	0.91
75	1.423	1,486	1.531	2.99%	0.92
76	1.379	1.438	1.481	2.99%	0.92
77	1,336	1.391	1.433	2.99%	0.92
78	1.294	1.346	1.387	2.99%	0.93
79	1.254	1.303	1.342	2.99%	0.93
80	1,216	1.262	1.299	2.99%	0.94
81	1.179	1.221	1.258	2.99%	0.94
82	1.143	1.183	1,218	2.99%	0.95
	1.108	1,146	1.18	2.99%	0.96
83			1.143	3.00%	0.96
84	1.075	1.11		3.00%	0.96
85	1.043	1.075	1.107		
86	1.01	1.042	1.074	3.13%	- 1.02
87	0.979	1.009	1.042	3.27%	1.07
88	0.949	0.978	1.012	3.40%	1.12
89	0.92	0.948	0.982	3.53%	1.17
90	0.892	0.919	0.953	3.67%	1.22
91	0.865	- 0.892	0.925	3.81%	1.27
92	0.839	0.865	0.899	3.94%	1.32
93	0.814	0.839	0.873	4.08%	1.37
94	0.79	0.813	0.848	4.22%	1.43
95,	0.766	0.789 2/2	0.824	4.36%	1.48
96	0.744	0.766	8.0	4.50%	1.54
97	0.722	0.743	0.778	4.64%	1.59
98	0.701	0.721	0.756	4.78%	1.65
99	0.68	0.7	0.734	4.92%	1.71
1.00	0.66	0.68	0.714	5.06%	1.77
101	0.641	0.66	0.694	5.21%	1.83
102	0.623	0.641	0.675	5.35%	1.89
103	0.605	0.622	0.656	5.50%	1.95
104	0.588	0.604	0.638	5.65%	2.01
105	0.571	0.587	0.621	5.80%	2.07
106	0.555	0.57	0.604	5.95%	2.14
107	0.539	0.554	0.588	6.10%	2.2
108	0.524	0.538	0.572	6.25%	2.27
109	0.51	0.523	0.557	6.41%	2.34
110	0.495	0.508	0.542	6.56%	2.41



> Sondes de Pression :

Sonde HP (Haute Pression)

ligh Pres	sure		1,29	1324	19,5	2,14	2729	46,6
Voltage	Pressure	Tbub*0	1,31	1356	20.4	2,16	2761	47,1
0,50	0	-47,9	1,33	1389	21,2	2,18	2794	47.6
0,51	16	-47,9	1,35	1422	22	2,20	2827	48.1
0,53	49	-43,1	1,37	1454	22,8	2,22	2859	48.6
0,55	82	-39	1,39	1487	23,5	2,24	2892	49
0,57	114	-35,3	1,41	1520	24.3	2,25	2925	49.5
0,59	147	-32,1	1,43	1552	25	2,27	2958	50
0,61	180	-29,1	1,45	1585	25,8	2,29	2990	50.4
0,63	212	-26,4	1,47	1618	26,5	2,31	3023	50,9
0,65	245	-23,8	1,49	1650	27.2	2,33	3056	51,3
0,67	278	-21,5	1,51	1683	27.9	2,35	3088	51,8
0,69	310	-19,3	1,53	1716	28.6	2,37	3121	52,2
0,71	343	-17,2	1,55	1748	29,3	2,39	3154	52,7
0,73	376	-15,3	1,57	1781	30	2,41	3186	53,1
0,74	408	-13,4	1,59	1814	30.7	2,43	3219	53,6
0,76	441	-11,6	1,61	1846	31,3	2,45	3252	54
0,78	474	-9,9	1.63	1879	32	2,47	3284	54,4
0.80	507	-8.3	1,65	1912	32,6	2,49	3317	54,9
0,82	539	-6,8	1,67	1944	33.3	2,51	3350	55,3
0.84	572	-5,3	1,69	1977	33,9	2,53	3382	55,7
0,86	605	-3,8	1,71	2010	34,5	2,55	3415	56,1
0,88	637	-2,5	1.73	2042	35.1	2,57	3448	56,5
0,90	670	-1,1	1,74	2075	35,7	2,59	3480	56,9
0.92	703	0,2	1,76	2108	36,3	2,61	3513	57,4
0,94	735	1,5	1,78	2141	36,9	2,63	3546	57,8
0.96	768	2,7	1,80	2173	37.5	2,65	3578	58,2
0,98	801	3,9	1,82	2206	38.1	2,67	3611	58,6
1,00	833	5	1,84	2239	38.7	2,69	3644	59
1,02	866	6,2	1,86	2271	39,2	2,71	3676	59,3
1,04	899	7.3	1,88	2304	39.8	2,73	3709	59,7
1,06	931	8,3	1,90	2337	40,4	2,75	3742	60,1
1,08	964	9.4	1,92	2369	40.9	2,76	3775	60,5
1,10	997	10,4	1,94	2402	41,4	2,78	3807	60,9
1,12	1029	11,4	1,96	2435	42	2,80	3840	61,3
1,14	1062	12,4	1,98	2467	42,5	2,82	3873	61,7
1,16	1095	13,3	2,00	2500	43,1	2,84	3905	62
1.18	1127	14.3	2,02	2533	43,6	2,86	3938	62,4
1,20	1160	15,2	2,04	2565	44,1	2,88	3971	62,8
1,22	1193	16,1	2,06	2598	44,6	2,90	4003	63,1
1,23	1225	17	2,08	2631	45,1	2,92	4036	63,5
1,25	1258	17,9	2,10	2663	45,6	2,94	4069	63,9
1,27	1291	18.7	2,12	2696	46,1	2,96	4101	64,2

Sonde BP (Basse Pression)

68									
68,3	Low Press	ure		1,29	529	-7.1	2.14	1092	13,3
68,7	Voltage	Pressure	Tbub*C	1,29	542	-7,1 -6.5	2,14	1105	13,7
69	0,50	0	-49,5	1,33	556	-5,9	2,18	1118	14,1
69,3	0,51	7	-49,5	1,35	569	-5,9	2,18	1131	14,1
69,6	0,53	20	-47,4			-5,3	2,20	1144	14,8
70	0,55	33	-45,4	1,37	582 595	-4,8	2,24	1157	15,2
70,3	0,57	46	-43,5	1,41	608	-4,2	2,24	1170	15,6
70.6	0,59	59	-41,8	1,41	621	-3,6	2,25	1183	15,9
70,9	0,61	72	-40,1		634	-3,1	2,27	1196	16,3
71,2	0,63	85	-38,6	1,45	647	-2,5	2,29	1209	16,7
71.5	0,65	98	-37,1		660	-1.4	2,33	1222	17
71.8	0,67	111	-35,6	1,49	673	-0.9	2,35	1235	17.4
72,1	0,69	124	-34,3		686	-0,9	2,33	1248	17,4
72,4	0,71	137	-32,9	1,53	699	0,2	2,37	1246	18.1
72,7	0,72	150	-31,7	1,55	712	0,2	2,41	1275	18,4
73	0,74	163	-30,5	1,57	712	1,2	2,41	1288	18,7
	0.76	176	-29.3	1,61	739	1,7	2,45	1301	19,1
	0,78	190	-28,2	1,63	752	2,2	2,43	1314	19,4
	0,80	203	-27,1	1,65	765	2,2	2,47	1327	19,7
	0.82	216	-26	1,67	778	3,1	2,51	1340	20,1
	0,84	229	-25	1,67	7791	3,6	2,53	1353	20,1
	0,86	242	-24	1,71	804	4.1	2,55	1366	20,7
	0,88	255	-23	1,71	817	4,1	2,57	1379	21,1
	0,90	268	-22,1	1,74	830	4,5	2,59	1392	21,4
	0,92	281	-21,2	1,74	843	5,5	2,61	1405	21.7
	0,94	294	-20,3	1,78	856	5,9	2.63	1418	22
	0,96	307	-19.4	1,80	869	6.4	2,65	1431	22,3
	0,98	320	-18,6	1,82	882	6,8	2,67	1444	22,6
	1,00	333	-17,7	1.84	895	7.2	2,69	1458	23
	1,02	346	-16,9	1,86	908	7.7	2,71	1471	23,3
	1,04	359	-16,1	1,88	922	8,1	2,73	1484	23,6
	1,06	373	-15,4	1,90	935	8,5	2,75	1497	23.9
	1,08	386	-14,6	1,92	948	9	2.76	1510	24,2
	1,10	399	-13,9	1,94	961	9,4	2,78	1523	24,5
	1,12	412	-13,1	1,96	974	9,8	2,80	1536	24,8
	1,14	425	-12,4	1,98	987	10.2	2,82	1549	25,1
	1,16	438	-11,7	2,00	1000	10.6	2,84	1562	25,4
	1,18	451	-11	2.02	1013	11	2,86	1575	25,7
	1,20	464	-10,4	2,04	1026	11,4	2,88	1588	26
	1,22	477	-9,7	2,06	1039	11.8	2,90	1601	26,3
	1,23	490	-9	2,08	1052	12,2	2,92	1614	26,6
	1,25	503	-8,4	2,10	1065	12,6	2,94	1627	26,8
	1,27	516	-7,8	2,12	1078	13	2,96	1641	27,1

1667

1824

30,4

30,7

32,3

33,1 33,3

33,6

3,00 3,02 3,04 3,06

3,20

3,21

3,24

3,33 3,37 3,39

3,41

3,43 3,45 3,49

2,98

3,14

3,16

3,18

3,35

3,37

64,6 64,9 65,6 66,3 66,7

67,3

4395

4428

4755